

无感蓝牙使用说明书

序号	版本	更改内容	修订者	更改日期
1	1.0	初版下发	研发	2026.08.3
2				
3				

免责声明⚠

武汉微谷德技术有限公司提供的所有服务内容（包括程序、文档、测试结果、方案、支持等）仅供客户参考，旨在协助客户加速产品研发。本公司不对其完整性、可靠性等作任何保证。客户可自行选择使用或修改，因使用上述内容所导致的任何特别、偶然或间接损失，本公司不承担责任。本规格书如有不影响产品性能及状态的更改，恕不另行通知。

目录

一、产品基本信息.....	3
1.1 功能说明	3
二、使用说明	3
2.1 设备状态确认	3
2.2 首次蓝牙配对（仅首次使用需操作）	3
2.3.解绑配对	3
2.3 无感蓝牙充电操作（开启功能后下一次蓝牙连接起效）	4
2.4 预约充电操作.....	4
附件及同步需要参考的资料（见微谷德官网 www.wegude.com ）	5

一、产品基本信息

1.1 功能说明

本产品支持无感蓝牙充电和预约充电两大核心功能

(1) 无感蓝牙充电：手机与充电桩完成蓝牙配对后，每次充电只需保持手机蓝牙开启并靠近充电桩，插枪即可自动开始充电，无需再打开 APP 或刷卡。该功能尤其适合地下停车场等手机网络信号不佳的场景。

(2) 预约充电：可在 APP 中设定充电开始时间，充电桩在到达预约时间后自动启动充电，方便利用夜间低谷电价，节省充电费用。

二、使用说明

2.1 设备状态确认

使用前请确认充电桩处于正常待机状态

2.2 首次蓝牙配对（仅首次使用需操作）

步骤一：开启手机蓝牙

打开手机设置，开启蓝牙功能。

步骤二：打开 APP 搜索并配对充电桩

在蓝牙控制列表中，找到对应充电桩名称（如截图中的 BP_OC3D5E153347）并点击连接。

步骤三：功能页面点击更多，找到无感蓝牙

开启“配对模式”，进入 60 秒蓝牙配对模式。根据 APP 提示点击**配对**，弹出“继续完成系统配对”的提示后要进入手机系统蓝牙设置页面，找到该充电桩并手动点击连接一次。之后返回 APP 的蓝牙设备列表，重新连接即可完成蓝牙配对。



2.3.解绑配对

：取消蓝牙配对有两种操作方式

1. 直接在手机系统蓝牙设置页面取消充电桩的蓝牙配对。
2. 在 APP 的无感蓝牙页面点击“取消手机配对”，会提示您进入手机系统蓝牙设置取消配对。并完成手机系统蓝牙取消配对。

注意：错误操作会导致蓝牙无法连接设备!解决方法：删除配对设备后重新开关手机蓝牙即可连接设备

2.3无感蓝牙充电操作（开启功能后下一次蓝牙连接起效）

开启无感充电开关后，充电操作如下：

第一步：插枪

将充电枪插入车辆充电口。观察 APP 或桩屏幕表示充电枪已连接。

第二步：靠近自动连接

保持手机蓝牙开启，携带手机靠近充电桩（有效距离通常为 5 米以内或 10 米以内），手机会自动与充电桩建立蓝牙连接。

第三步：自动开始充电

连接成功后，插枪即可自动启动充电。

2.4预约充电操作

第一步：插枪

将充电枪插入车辆充电口。观察 APP 或桩屏幕表示充电枪已连接。

第二步：进入预约设置

在 APP 中找到“预约充电”功能页面。

第三步：设置充电时间

选择“单次”或“周期”模式；

设置开始时间（如 08:00）；

选择重复日期（周一至周日）。

第四步：确认并等待

点击“确认”完成设置。到达预约时间后，充电桩会自动启动充电。

关于预约充电的时间准确性：

充电桩依靠内部时钟计时，该时钟会通过蓝牙与手机定期同步。如果长时间（如一至两个月）未连接蓝牙，充电桩内部时钟可能出现约 5 分钟的累计误差，导致预约启动时间与手机设定时间略有偏差。为确保预约时间精准，建议用户每周至少通过蓝牙连接一次充电桩。若发现预约时间偏差较大，请及时连接一次蓝牙进行校时。

附件及同步需要参考的资料（见微谷德官网 www.wegade.com）

微谷德其它参考说明书汇总

微谷德商用平台使用说明书
微谷德家用平台使用说明书
三方平台对接说明书
OCPP 对接说明书
商用高德地图对接说明书
收益转出设置说明书
外部设备接入商用平台说明书
蓝牙 WIFI 使用说明书
单蓝牙使用说明书
刷卡系统使用说明书
故障排除指南
参考配件清单