

商用高德对接说明书

序号	版本	更改内容	修订者	更改日期
1	1.0	初版下发	技术服务	20260616
2				
3				

免责声明

武汉微谷德技术有限公司提供的所有服务内容（包括程序、文档、测试结果、方案、支持等）仅供客户参考，旨在协助客户加速产品研发。本公司不对其完整性、可靠性等作任何保证。客户可自行选择使用或修改，因使用本文档内容所导致的任何特别、偶然或间接损失，本公司不承担责任。本规格书如有不影响产品性能及状态的更改，恕不另行通知。

目录

目录

一、 适用范围	3
二、 使用说明	3
1、 注册登录运营商账户	3
2、 接入高德及添加站点	3
(1) 平台操作路径	3
(2) 品牌名称及充电桩名称	3
(4) 高德经纬度	4
(5) 组织机构代码	4
(6) 地区及详细地址	4
(7) 其他信息	4
(8) 站点照片	4
(9) 收费信息	5
(10) 选填信息	5
(11) 添加审核	5
(12) 绑定设备	5
(13) 站点信息修改	5

一、适用范围

仅支持汽车充电桩（包含直流和交流以及三方对接设备），微谷德SAAS平台支持免费对接高德地图 不收取订单抽成。

二、使用说明

1、注册登录运营商账户

微信搜索公众号/服务号：微谷德。或扫描以下二维码进入微谷德SAAS平台。初次使用请使用手机号注册，如已有账号请直接登录商用运营操作，登录后点击右上角“体验新版”。



2、接入高德及添加站点

(1) 平台操作路径


点击右下角“我的”，点击页面中“高德接入” 点击页面中“添加站点”，填写站点信息，带红色*号为必填信息

(2) 品牌名称及充电桩名称

例：微谷德；充电桩名称：例：测试站

注意：

- 品牌名：以站点为单位，每个站点的品牌名可以不一致，品牌名需要给场站实际运营商的真实品牌名，品牌名尽量不要超过 5 个字，提供质检表时需确认好品牌名；
- 充电站名称：尽量以场站所在地标的主体命名，字数不能过长，最好不超过 10 个字，站名里不要写省市，站名不要带有充电站避免重复。



(4) 高德经纬度

The image displays three sequential screenshots of the 'Add Station' (添加电站) interface in the agent.opencool.top system, illustrating the process of adding a new station. Red arrows and text annotations highlight key steps.

Left Screenshot (Initial Form): Shows the 'Add Station' form. The 'Brand' (品牌名称) and 'Station Name' (充电站名称) fields are highlighted with a red box and labeled '第1步' (Step 1). The 'Latitude' (经纬度) field is highlighted with a red box and labeled '第2步' (Step 2). The 'Other Required Information' (其他必填信息) section includes fields for 'Organization Code' (组织机构代码), 'Region' (地区), 'Detailed Address' (详细地址), 'Service Phone' (服务电话), 'Station Type' (站点类型), and 'Station Status' (站点状态).

Middle Screenshot (Map Selection): Shows a map view for selecting the station location. A red arrow points to the 'My Location' (我的位置) button, labeled '第2步' (Step 2). The map shows the location of the 'Jiangsu Provincial People's Government' (湖北省武汉市江夏区文化路99号) and the 'Jiangsu Provincial People's Government' (江都华府).

Right Screenshot (Form Completion): Shows the 'Add Station' form with the 'Latitude' (经纬度) field filled with '114.32168' and '30.37559'. The 'Other Required Information' (其他必填信息) section is also filled out, including 'Organization Code' (组织机构代码), 'Region' (地区), 'Detailed Address' (详细地址), 'Service Phone' (服务电话), 'Station Type' (站点类型), and 'Station Status' (站点状态).

点击自动获取，进入地图后点击屏幕中间左侧蓝色小三角，然后点击我的位置，点击确定。坐标随即自动填入，无需再次手动填写。

(5) 组织机构代码

填写(这里填自己的品牌的组织机构代码) 查询方式百度搜索 企查查 -> 输入框输入贵公司名称 -> 点击工商信息

(6) 地区及详细地址

先选择地区，如地区选项中无地址信息，请联系客服处理；详细地址无需填写省市区，具体位置描述需详细，场站在地上或地下停车场的话，位置需在描述中体现。

(7) 其他信息

服务电话、站点类型、站点状态、车位数量、建设场所、营业时间根据实际情况如实填写即可。

(8) 站点照片

每个站都要提供照片，照片越多越好，至少三张不同角度；需是场站实地照片，照片目的是方便我们在坐标周围寻找充电桩，照片中尽量包含更多要素以便在实际中去参照，不可忍着桩拍；如果是地下站，需提供地下停车场入口处照片。

返回

高德搜索地址：品牌名 + 汽车充电桩 + (站名) - 示例：微谷德汽车充电桩（测试站），为避免不必要的麻烦请认真填写！

质检相关数据

* 品牌名称

谷微云

* 充电桩名称

测试

经纬度

自动获取

* 经度

12.200000

* 纬度

35.400000

其他必填信息

1. 组织机构代码查询步骤示例：高德搜索 企查查 -> 输入输入贵公司名称 -> 点击工商信息

2. 详细地址无需输入省市市区，请先选择地区！如地区选项中无地址信息，请联系客服处理！

* 组织机构代码

123

* 地区

湖北省 武汉市 洪山区

* 详细地址

湖北省武汉市洪山区123

* 服务电话

12345678970

* 站点类型

公共站

返回

* 建设场所

居民区

* 营业时间

00:00 - 24:00

* 站点图片上传（注：至少三张不同角度的照片）

* 收费信息

00:00

24:00

0.6 元/度

0.6 元/度

添加

返回

选填信息（点击展开）

站点电话

请输入站点电话

营业状态

完全对外

使用车型描述(多选)

☐ 私家乘用车（含网约车）

☐ 物流车

☐ 出租车

☐ 大巴

车位楼层及数量描述(多选)

☐ 地面

☒ 地下

☒ 地下B1

☐ 地下B2

☒ 地下B3

☐ 地下B4

☐ 地下B5

停车费率描述：测试1111

支付方式

☐ 刷卡

☐ 线上支付

返回

确定

返回

☒ 现金

☐ 微信支付

☐ 支付宝

☐ 线上APP

☒ 身份鉴权卡

是否支持预约

请选择

其他备注信息：请输入备注信息

站点设施

☐ 卫生间

☐ 洗车免费

☒ 休息室

☐ 雨棚

☐ 有人值守

☒ etc

☐ 大车能充电

☐ 饮用水

☐ 自动售货机

☐ 共享充电宝

品牌标识

请输入品牌标识

光电类型

请选择

绿色能源

是

即插即充

请输入使用即插即充能力的描述

停车减免政策

限时停车减免，需要输入车牌

返回

确定

(9) 收费信息

根据实际情况如实填写即可。此为非必填信息，可根据设备实际情况填写。

(10) 选填信息

此为非必填信息，可根据设备实际情况填写。

(11) 添加审核

以上信息填写完毕，点击屏幕右下角确定即可，站点信息会进入后台审核阶段，审核约1-2个工作日，审核通过即完成高德对接，可进入高德APP搜索。

(12) 绑定设备

站点添加完成后需在站点内添加设备，点击管理设备，添加设备，勾选已绑定的设备（未绑定设备需绑定），如包含直流设备，点击下方“是否包含直流设备”点击“是”，可填写参数。添加完成后也可点击管理设备，修改直流和交流设备参数。

(13) 站点信息修改

后续修改站点信息可点击修改，1-2个工作日审核通过后更新。

